



Connevens.info

Solutions to improve the quality of life

*Offering you choice
Helping you choose*

This product may be purchased from Connevens Limited
secure online store at www.DeafEquipment.co.uk

DeafEquipment.co.uk





AW 500

- 1 Taste „Zeit“
- 2 Taste „Alarm“
- 3 Taste „Ändern“
- 4 Krone für Zeiteinstellung der analogen Anzeige
- 5 Taste „Wählen“

Einstellungen

Hinweis: Drücken Sie nach Durchführung der Einstellung die **Taste 1** oder die **Taste 2**, um zur normalen Anzeige zurückzukehren. Wird keine Taste gedrückt, kehrt die Uhr nach ca. 15 Sekunden zur normalen Anzeige zurück.

12/24h-Modusumstellung

(Auslieferungszustand: 24h)

- 1 Drücken und halten Sie die **Tasten 1 und 3** gleichzeitig für ca. 5 Sekunden, bis der eingestellte Modus „12H“ oder „24H“ blinkt.
- 2 Drücken Sie die **Taste 3**, um den Modus zu ändern.
- 3 Wird der gewünschte Modus angezeigt (blinkt), drücken Sie die **Taste 5**.

Einstellung der analogen Zeitanzeige

- 1 Ziehen Sie die Krone (**4**) heraus und stellen Sie durch Drehen die Zeit ein.
- 2 Drücken Sie die Krone (**4**) wieder zurück.

Einstellung der digitalen Zeitanzeige

(Die Einstellung gilt für sowohl für 12h- als auch für 24h-Modus. Im 12h-Modus muss in einem zusätzlichen Schritt AM/PM eingestellt werden.)

- 1 Drücken und halten Sie die **Taste 1** für ca. 1,5 Sekunden bis die Stundenanzeige blinkt.
- 2 Drücken Sie die **Taste 3**, um die Stunden einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen schnelleren Wechsel zu bewirken.
- 3 Drücken Sie die **Taste 5**, um die Einstellung zu bestätigen; die Minutenanzeige blinkt.
- 4 Drücken Sie die **Taste 3**, um die Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen schnelleren Wechsel zu bewirken.
- 5 Drücken Sie die **Taste 5**, um die Einstellung zu bestätigen.

EINSTELLUNGEN

- Ist die Uhr im 24h-Modus, machen Sie bitte mit Schritt 8 weiter.
 - Ist die Uhr im 12h-Modus, blinken entweder der Buchstabe „A“ (für AM) oder „P“ (für PM).
- 6 Drücken Sie die **Taste 3**, um zwischen „A“ und „P“ umzuschalten.
 - 7 Drücken Sie die **Taste 5**, um die Einstellung zu bestätigen.
 - 8 Die Digitalanzeige leuchtet während der Einstellung konstant. Die aktuelle Uhrzeit wird für 15 Sekunden angezeigt. Drücken Sie innerhalb dieser Zeit die **Taste 3**, können Sie die Einstellung sofort noch einmal ändern. Anderenfalls kehrt die Uhr zur normalen Anzeige zurück.

Hinweis: Während der Einstellungen ist die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.

Digitale Zeiteinstellung prüfen

- 1 Drücken Sie die **Taste 1** für ca. 1,5 Sekunden, die Zeit wird angezeigt (Stunden blinken). Drücken Sie keine Taste. Nach 15 Sekunden kehrt die Uhr zur normalen Anzeige zurück.

Weckereinstellung

Sie können 5 Weckzeiten programmieren, die unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden können. Sie müssen die Weckzeiten nicht in chronologischer Reihenfolge eingeben.

Die Uhr wird die programmierten Weckzeiten gemäß der chronologischen Abfolge, beginnend mit dem jeweils nächsten, sortieren.

(Die Einstellung gilt für sowohl für 12h- als auch für 24h-Modus. Im 12h-Modus muss in einem zusätzlichen Schritt AM/PM eingestellt werden.)

- 1 Drücken Sie die **Taste 2** für ca. 1,5 Sekunden, die Alarmnummer 1 wird blinkend angezeigt.
- 2 Mit der **Taste 3** blättern Sie durch Alarmnummern.
- 3 Drücken Sie die **Taste 5**, um die Auswahl zu bestätigen. Die Stunden blinken.
- 4 Drücken Sie die **Taste 3**, um die Stunden einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen schnelleren Wechsel zu bewirken.
- 5 Drücken Sie die **Taste 5**, um die Einstellung zu bestätigen; die Minutenanzeige blinkt.

EINSTELLUNGEN

- 6 Drücken Sie die **Taste 3**, um die Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen schnelleren Wechsel zu bewirken.
- 7 Drücken Sie die **Taste 5**, um die Einstellung zu bestätigen.
 - Ist die Uhr im 24h-Modus, machen Sie bitte mit Schritt 10 weiter.
 - Ist die Uhr im 12h-Modus, blinken entweder der Buchstabe „A“ (für AM) oder „P“ (für PM).
- 8 Drücken Sie die **Taste 3**, um zwischen „A“ und „P“ umzuschalten.
- 9 Drücken Sie die **Taste 5**, um die Einstellung zu bestätigen.
- 10 Das Wort „ON“ blinkt im Display.
- 11 Drücken Sie die **Taste 3**, um zwischen „ON“ (EIN) und „OFF“ (AUS) umzuschalten.
- 12 Drücken Sie die **Taste 5**, um die Einstellung zu bestätigen.
- 13 Die Digitalanzeige leuchtet konstant. Die eingestellte Weckzeit wird für 15 Sekunden angezeigt.
 - Drücken Sie innerhalb dieser Zeit die **Taste 3**, blinken die Stunden und Sie können die Einstellung sofort

- noch einmal ändern (siehe Schritt 4).
- Drücken Sie innerhalb dieser Zeit die **Taste 5**, blinkt die Alarmnummer und Sie können eine weitere Weckzeit programmieren (siehe Schritt 2).
 - Wird keine weitere Taste innerhalb der nächsten 15 Sekunden gedrückt, kehrt die Uhr zur normalen Anzeige zurück.

Hinweis: Sind alle Weckzeiten ausgeschaltet zeigt das Display „OFF“. Nach Beenden der Weckzeiteinstellungen zeigt das Display die nächstfolgende Weckzeit.

Weckereinstellungen prüfen

- 1 Drücken Sie die **Taste 2** für ca. 1,5 Sekunden, die Zeit für den ersten Alarm wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die **Taste 3**, um durch die Alarmzeiten zu blättern. Nach 15 Sekunden kehrt die Uhr zur normalen Anzeige zurück.

Weckfunktion

Wenn der Alarm ausgelöst wird, vibriert die Uhr für 20 Sekunden im Rhythmus:

- 2 Sekunden Vibration (Beleuchtung aus)
- 1,5 Sekunden Pause (Beleuchtung ein).

Um die Weckfunktion zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste.

Testen der Weckfunktion

Drücken Sie die **Tasten 2 und 5** gleichzeitig für ca. 2 Sekunden.

- Das Display zeigt 88:28:88
- Die Vibration erfolgt drei mal:
2 Sekunden Vibration (Beleuchtung aus)
1,5 Sekunden Pause (Beleuchtung ein).
- Die Uhr kehrt zur normalen Anzeige zurück.

Batteriewechsel

Nach einem Batteriewechsel drücken und halten Sie die Tasten **1, 2, 3** und **5** gleichzeitig für ca. 2 Sekunden, um die Uhr in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Die Uhr vibriert kurz zur Bestätigung.

Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers. Batterien entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



D



Weitere Informationen

Die Garantiebestimmungen, Konformitätserklärung und die Rufnummer der Service-Hotline finden Sie auf unserer Internet-Seite **www.amplicomms.com**

- 1 "Time" button
- 2 "Alarm" button
- 3 "Change" button
- 4 Dial for adjusting the analogue time
- 5 "Select" button

Settings

Note: After having finished the setting press **button 1** or **button 2** to return to the normal display status. If no button is pressed within 15 seconds, the setting mode will exit and the display will return to its normal status.

Digital Clock 12H / 24H mode setting change

(on delivery: 24h)

- 1 Press and hold down **button 1** and **button 3** simultaneously for 5 seconds. The current clock mode "12H" or "24H" will flash.
- 2 Press **button 3** to change the mode.
- 3 If the desired mode is shown (flashing), press **button 5** to select and save.

Analogue dial time setting

- 1 Pull out dial (**4**) to adjust analogue time.
- 2 Push dial (**4**) back in when done.

Digital time setting

(The same setting procedures applies to both 24-hr and 12-hr mode, with the additional steps to change the AM/PM letters in the 12-hr mode.)

- 1 Press and hold down **button 1** for approx. 1.5 seconds until the hour digits will flash.
- 2 Press **button 3** to set the hours. Keep the button pressed to cause a faster change.
- 3 Press **button 5** to confirm the setting; the minute digits will flash.
- 4 Press **button 3** to set the minutes. Keep the button pressed to cause a faster change.
- 5 Press **button 5** to confirm the setting.
 - If the clock is set to 24h-mode, proceed with step 8.
 - If the clock is set to 12h-mode, either the character "A" (for AM) or "P" (for PM) will flash.

- 6 Press **button 3** to toggle between "A" and "P".
- 7 Press **button 5** to confirm the setting.
- 8 The digital clock lights constantly during this process. The current time is displayed for 15 seconds. If you press **button 3** during this period, the hour digits will flash and you can change the digital time setting again (-> step 2); otherwise, the clock returns to the normal display.

Note: The backlight will be on during setting process.

Checking the digital time setting

- 1 Press and hold down **button 1** for approx. 1.5 seconds, the time is displayed (flashing hour digits). Do not press any button. After 15 seconds the clock returns to the normal display.

Alarm time setting

You can set 5 alarms that can be turned on/off independently of each other. You do not have to enter the alarms in chronological order.

The clock will re-arrange them automatically with the occurrence of each active alarm setting for the day.
(The same setting procedures applies to both 24-hr and 12-hr mode, with the additional steps to change the AM/PM letters in the 12-hr mode.)

- 1 Press and hold down **button 2** for approx. 1.5 seconds, the alarm #1 will flash.
- 2 Press **button 3** to scroll through the alarm numbers.
- 3 Press **button 5** to confirm your selection. The hour digits will flash.
- 4 Press **button 3** to set the hours. Keep the button pressed to cause a faster change.
- 5 Press **button 5** to confirm the setting; the minute digits will flash.
- 6 Press **button 3** to set the minutes. Keep the button pressed to cause a faster change.
- 7 Press **button 5** to confirm the setting
 - If the clock is set to 24h-mode, proceed with step 10.
 - If the clock is set to 12h-mode, either the character "A" (for AM) or "P" (for PM) will flash.

- 8 Press **button 3** to toggle between "A" and "P".
- 9 Press **button 5** to confirm the setting.
- 10 The word "ON" flashes in the display.
- 11 Press **button 3** to toggle between "ON" and "OFF".
- 12 Press **button 5** to confirm the setting.
- 13 The display will light constantly. The set alarm time will be shown for approx. 15 seconds.
 - If you press **button 3** during this period, the hour digits will flash and you can change the alarm time setting again (-> step 4).
 - If you press **button 5** during this period, the alarm number will flash and you can set another alarm time (-> step 2).
 - If no button is pressed within 15 seconds, the setting mode will exit and the display will return to its normal status.

Note: If no alarm is activated the display shows "OFF".
When alarm time settings have finished, the display will show the next active alarm time.

Checking the alarm time settings

- 1 Press and hold down **button 2** for approx. 1.5 seconds, the time for the first alarm will be displayed.
- 2 Press **button 3** to scroll through the alarm times. After 15 seconds without pressing any button the clock returns to the normal display.

Alarm function

When the alarm goes off, the watch will vibrate for 20 seconds as follows:

- 2 seconds vibration (backlight off)
- 1.5 seconds pause (backlight on).

Press any button to stop the alarm.

Checking the alarm function

Press and hold down the **buttons 2 and 5** simultaneously for approx. 2 seconds.

- The display shows 88:28:88
- Three vibrate cycles:
 - 2 seconds vibration (backlight off)
 - 1.5 seconds pause (backlight on).
- The clock returns to the normal display.

Changing the battery

After having changed the battery press and hold down the **buttons 1, 2, 3 and 5** simultaneously for approx. 2 seconds, to reset the watch to delivery state. The watch vibrates briefly to confirm.

Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods properly in accordance with the applicable legal regulations. The symbol on this product indicates that electrical and electronic apparatus and batteries must be disposed of separately from domestic waste at suitable collection points provided by the public waste authorities. Batteries can also often be disposed of at the point of sale. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



GB



Helpline

If you need some help and you're in the UK, please call us on 0844 800 6503 (using a UK landline, at the time of going to print: calls cost 6p for connection charge and then 5p a minute. Mobile costs may vary). Lines are open Monday to Friday, 9am to 5pm, excluding public holidays. If you've a claim on your 2-year guarantee, please contact your supplier.

Further information

The terms of guarantee and declaration of conformity, please visit our website **www.amplicomms.com**

Helpline UK 0844 800 6503

(See on this page for costs and hours of operation)

- 1 Touche « Heure »
- 2 Touche « Alarme »
- 3 Touche « Modifier »
- 4 Couronne pour le réglage de l'heure de l'affichage analogique
- 5 Touche « Sélectionner »

Réglages

Remarque : Après avoir exécuté le réglage, appuyez sur la **touche 1** ou sur la **touche 2** pour revenir à l'affichage normal. Quand aucune touche n'est appuyée, la montre revient à l'affichage normal après env. 15 secondes.

Changement des modes 12h/24h

(format à la livraison : 24h)

- 1 Appuyez simultanément sur les **touches 1 et 3** et tenez-les appuyées pendant env. 5 secondes jusqu'à ce que le mode réglé « 12 H » ou « 24 H » clignote.
- 2 Appuyez sur la **touche 3** pour changer le mode.
- 3 Appuyez sur la **touche 5** quand le mode souhaité s'affiche (clignote).

Réglage de l'heure de l'affichage analogique

- 1 Tirez sur la couronne **(4)** et réglez l'heure en tournant.
- 2 Appuyez à nouveau sur la couronne **(4)**.

Réglage de l'heure de l'affichage numérique

(Le réglage s'applique aussi bien au mode 12h qu'au mode 24h. En mode 12h, il faut régler AM/PM lors d'une étape supplémentaire.)

- 1 Appuyez sur la **touche 1** pendant env. 1,5 secondes jusqu'à ce que l'heure s'affiche en clignotant.
- 2 Appuyez sur la **touche 3** pour régler les heures. Tenez la touche appuyée pour accélérer le changement.
- 3 Appuyez sur la **touche 5** pour confirmer le réglage ; l'affichage des minutes clignote.
- 4 Appuyez sur la **touche 3** pour régler les minutes. Tenez la touche appuyée pour accélérer le changement.
- 5 Appuyez sur la **touche 5** pour confirmer le réglage.
 - Si la montre est en mode 24h, continuez à l'étape 8.
 - Si la montre est en mode 12h, soit la lettre « A » (pour AM) soit « P » (pour PM) clignote.

- 6 Appuyez sur la **touche 3** pour commuter entre « A » et « P ».
- 7 Appuyez sur la **touche 5** pour confirmer le réglage.
- 8 L'affichage numérique brille en permanence pendant le réglage. L'heure actuelle s'affiche pendant 15 secondes. Si vous appuyez sur la **touche 3** pendant ce temps vous pouvez modifier immédiatement ce réglage une nouvelle fois. Sinon, la montre revient à l'affichage normal.

Remarque : Le rétroéclairage est allumé pendant les réglages.

Vérifier le réglage de l'heure numérique

- 1 Quand vous appuyez sur la **touche 1** pendant env. 1,5 secondes, l'heure s'affiche (les heures clignotent). Si vous n'appuyez sur aucune touche, la montre revient à l'affichage normal après env. 15 secondes.

Réglage du réveil

Vous pouvez programmer 5 heures de réveil, qui peuvent être activées et désactivées indépendamment les unes des autres. Vous devez saisir les heures de réveil dans un ordre

non chronologique.

La montre triera les heures de réveil programmées suivant l'ordre chronologique, en commençant respectivement par la prochaine.

(Le réglage s'applique aussi bien au mode 12 H qu'au mode 24 H. En mode 12h, il faut régler AM/PM lors d'une étape supplémentaire.)

- 1 Quand vous appuyez sur la **touche 2** pendant env. 1,5 secondes, le numéro de l'alarme 1 s'affiche en clignotant.
- 2 Avec la **touche 3**, vous naviguez entre les numéros d'alarme.
- 3 Appuyez sur la **touche 5** pour confirmer le réglage. Les heures clignotent.
- 4 Appuyez sur la **touche 3** pour régler les heures. Tenez la touche appuyée pour accélérer le changement.
- 5 Appuyez sur la **touche 5** pour confirmer le réglage ; l'affichage des minutes clignote.
- 6 Appuyez sur la **touche 3** pour régler les minutes. Tenez la touche appuyée pour accélérer le changement.
- 7 Appuyez sur la **touche 5** pour confirmer le réglage.
 - Si la montre est en mode 24h, continuez à l'étape 10.

RÉGLAGES

- Si la montre est en mode 12h, soit la lettre « A » (pour AM) soit « P » (pour PM) clignote.
- 8 Appuyez sur la **touche 3** pour commuter entre « A » et « P ».
- 9 Appuyez sur la **touche 5** pour confirmer le réglage.
- 10 Le mot « ON » clignote sur l'écran.
- 11 Appuyez sur la **touche 3** pour commuter entre « ON » (allumé) et « OFF » (éteint).
- 12 Appuyez sur la **touche 5** pour confirmer le réglage.
- 13 L'affichage numérique brille en permanence. L'heure de réveil réglée s'affiche pendant 15 secondes.
 - Si vous appuyez sur la **touche 3** pendant ce temps, les heures clignotent et vous pouvez modifier immédiatement le réglage une nouvelle fois (voir étape 4).
 - Si vous appuyez sur la **touche 5** pendant ce temps, le numéro d'alarme clignote et vous pouvez programmer une nouvelle heure de réveil (voir étape 2).
 - Si aucune autre touche n'est appuyée pendant les 15 prochaines secondes, la montre revient à l'affichage normal après env. 15 secondes.

Remarque : « OFF » s'affiche sur l'écran quand toutes les heures de réveil sont désactivées. Le réglage de l'heure de réveil une fois terminé, l'heure de réveil suivante s'affiche sur l'écran.

Vérifiez les réglages du réveil

- 1 Si vous appuyez sur la **touche 2** pendant env. 1,5 secondes, l'heure de la première alarme s'affiche.
- 2 Appuyez sur la **touche 3** pour naviguer entre les heures d'alarme. La montre revient à l'affichage normal après env. 15 secondes.

Fonction « réveil »

Quand l'alarme se déclenche, la montre vibre pendant 20 secondes au rythme suivant :

- 2 secondes de vibration (éclairage éteint)
- 1,5 secondes de pause (éclairage allumé).

Pour arrêter la fonction de réveil, appuyez sur une touche quelconque.

Tester la fonction « réveil »

Appuyez sur les **touches 2 et 5** pendant env. 2 secondes.

- L'écran indique 88:28:88
- La vibration s'effectue 3 fois :
 - 2 secondes de vibration (éclairage éteint)
 - 1,5 secondes de pause (éclairage allumé).
- La montre revient à l'affichage normal.

Changement des piles

Après un changement de piles, appuyez simultanément sur les **touches 1, 2, 3 et 5** et tenez-les appuyées pendant env. 2 secondes pour remettre les paramètres de la montre à l'état de livraison. La montre vibre brièvement pour confirmer.

Élimination des déchets

Vous êtes obligés par la loi d'éliminer les biens d'équipement ménagers d'une manière appropriée. Le symbole ci-contre sur votre appareil signifie que les vieux appareils électriques et électroniques et les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Éliminez les appareils électriques ou électroniques auprès du centre de collecte d'un organisme d'élimination des déchets approprié. Éliminez les piles dans le commerce distributeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte compétents, qui mettent des bacs correspondants à votre disposition. Les matériaux d'emballage sont à éliminer selon les consignes locales.



L



Informations supplémentaires

Vous trouverez les dispositions de garantie, la déclaration de conformité et le numéro de téléphone de la hotline du service après-vente sur notre site Internet

www.amplicomms.com

- 1 Tasto "ore"
- 2 Tasto "allarme"
- 3 Tasto "modifica"
- 4 Coroncina per l'impostazione dell'ora del display analogico
- 5 Tasto "seleziona"

Impostazioni

Avvertenza: dopo aver eseguito l'impostazione, premere il **tasto 1** o il **tasto 2** per tornare alla visualizzazione normale. Se non viene premuto alcun tasto, l'orologio torna alla visualizzazione normale dopo circa 15 secondi.

Commutazione 12/24h

(Impostazioni di fabbrica: 24h)

- 1 Premere e tenere premuti contemporaneamente i **tasti 1 e 3** per circa 5 secondi, finché la modalità impostata "12h" o "24h" non lampeggi.
- 2 Premere il **tasto 3** per modificare la modalità.
- 3 Non appena appare la modalità desiderata (lampeggiante), premere il **tasto 5**.

Impostazione della visualizzazione dell'ora analogica

- 1 Estrarre la coroncina **(4)** e impostare l'ora ruotandola.
- 2 Riportare la coroncina **(4)** in posizione, premendola.

Impostazione della visualizzazione dell'ora digitale

(L'impostazione vale sia per la modalità 12h che per la modalità 24h. Nella modalità 12h occorre impostare AM/PM tramite un ulteriore passaggio.)

- 1 Premere e tenere premuto il **tasto 1** per circa 1,5 secondi, finché non viene visualizzata l'ora lampeggiante.
- 2 Premere il **tasto 3** per impostare le ore. Tenere premuto il tasto per accelerare l'avvicendamento.
- 3 Premere il **tasto 5** per confermare l'impostazione; i minuti lampeggiano.
- 4 Premere il **tasto 3** per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto per accelerare l'avvicendamento.
- 5 Premere il **tasto 5** per confermare l'impostazione.
 - Se l'orologio è in modalità 24h, proseguire con il passaggio 8.
 - Se l'orologio è in modalità 12h, la lettera "A" (per AM) o "P" per ("PM") lampeggia.

- 6 Premere il **tasto 3** per commutare da "A" a "P" e viceversa.
- 7 Premere il **tasto 5** per confermare l'impostazione.
- 8 Il display digitale è costantemente illuminato durante l'impostazione. Viene visualizzata per 15 secondi l'ora attuale. Se durante tale lasso di tempo si preme il **tasto 3** è possibile modificare subito l'impostazione ancora una volta. In caso contrario, l'orologio ritorna alla visualizzazione normale.

Avvertenza: durante le impostazioni la retroilluminazione è attiva.

Verificare l'impostazione dell'ora digitale

- 1 Premere il **tasto 1** per circa 1,5 secondi, apparirà l'ora (le ore lampeggiano). Non premere alcun tasto. Dopo 15 secondi, l'orologio torna in visualizzazione normale.

Impostazione della sveglia

È possibile programmare 5 orari di sveglia che possono essere attivati e disattivati l'uno indipendentemente dall'altro. Gli orari di sveglia non devono essere inseriti in sequenza cronologica.

L'orologio selezionerà gli orari di sveglia programmati secondo la sequenza cronologica, a partire da quello di volta in volta successivo.

(L'impostazione vale sia per la modalità 12h che per la modalità 24h. Nella modalità 12h occorre impostare AM/PM tramite un ulteriore passaggio.)

- 1 Premere il **tasto 2** per circa 1,5 secondi, apparirà il numero di allarme 1 lampeggiante.
- 2 Far scorrere i numeri di allarme con il **tasto 3**.
- 3 Premere il **tasto 5** per confermare la scelta. Le ore lampeggiano.
- 4 Premere il **tasto 3** per impostare le ore. Tenere premuto il tasto per accelerare l'avvicendamento.
- 5 Premere il **tasto 5** per confermare l'impostazione; i minuti lampeggiano.
- 6 Premere il **tasto 3** per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto per accelerare l'avvicendamento.
- 7 Premere il **tasto 5** per confermare l'impostazione.
 - Se l'orologio è in modalità 24h, proseguire con il passaggio 10.
 - Se l'orologio è in modalità 12h, la lettera "A" (per AM) o "P" per ("PM") lampeggia.

- 8 Premere il **tasto 3** per passare da "A" a "P" e viceversa.
- 9 Premere il **tasto 5** per confermare l'impostazione.
- 10 La parola "ON" lampeggia sul display.
- 11 Premere il **tasto 3** per passare da "ON" a "OFF" e viceversa.
- 12 Premere il **tasto 5** per confermare l'impostazione.
- 13 Il display digitale è costantemente illuminato. L'ora di sveglia impostata viene mostrata per 15 secondi.
 - In tale lasso di tempo premere il **tasto 3**, le ore lampeggiano ed è possibile modificare subito ancora una volta l'impostazione (vedi passaggio 4).
 - Premere durante questo lasso di tempo il **tasto 5**, il numero di allarme lampeggia ed è possibile impostare un ulteriore orario di sveglia (vedi passaggio 2).
 - Se non viene premuto alcun tasto entro i successivi 15 secondi, l'orologio ritorna alla visualizzazione normale.

Avvertenza : qualora tutti gli orari di sveglia siano disattivati, sul display compare la scritta "OFF". Al termine delle impostazioni degli orari di sveglia, il display mostra l'orario di sveglia più vicino all'ora attuale.

Verifica delle impostazioni di sveglia

- 1 Premere il **tasto 2** per circa 1,5 secondi, appare l'orario del primo allarme.
- 2 Premere il **tasto 3** per far scorrere gli orari di allarme. Dopo 15 secondi, l'orologio torna in visualizzazione normale.

Funzione sveglia

Qualora scatti l'allarme, l'orologio vibra per 20 secondi con il seguente ritmo:

- 2 secondi di vibrazione (illuminazione spenta)
- 1,5 secondi di pausa (illuminazione attiva).

Per arrestare la funzione sveglia premere un tasto a caso.

Verifica della funzione sveglia

Premere contemporaneamente i **tasti 2 e 5** per circa 2 secondi.

- Il display mostra i numeri 88:28:88
- La vibrazione si sussegue per tre volte:
2 secondi di vibrazione (illuminazione spenta)
1,5 secondi di pausa (illuminazione attiva).
- L'orologio torna in visualizzazione normale.

Sostituzione della batteria

Dopo aver sostituito la batteria, premere e tenere premuti contemporaneamente per circa 2 secondi i **tasti 1, 2, 3 e 5** per riportare l'orologio alle impostazioni di fabbrica. L'orologio vibra brevemente per conferma.

Smaltimento

Vige l'obbligo legale di smaltire i beni di consumo in modo adeguato. Il simbolo riportato di fianco sul proprio apparecchio significa che i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e le batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire gli apparecchi elettrici o elettronici presso un centro di raccolta di un ente idoneo, responsabile della gestione dei rifiuti. Smaltire le batterie presso i rivenditori delle stesse, nonché presso i centri di raccolta competenti che mettono a disposizione gli appositi contenitori. I materiali da imballaggio devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



Ulteriori informazioni

Le disposizioni in materia di garanzia, la dichiarazione di conformità e il numero della linea diretta di assistenza sono disponibili sul nostro sito Web **www.amplicomms.com**

- 1 Knop "Tijd"
- 2 Knop "Wekker"
- 3 Knop "Wijzigen"
- 4 Kroontje voor het instellen van de analoog weergegeven tijd
- 5 Knop "Selecteren"

De horloge instellen

Opmerking: Druk na het instellen van de gewenste waarden op **knop 1** of op **knop 2** om terug in de normale weergave te schakelen. Drukt u op geen enkele knop, dan schakelt de horloge na ongeveer 15 seconden automatisch terug in de normale weergave.

Tijdsformaat 12/24 uur instellen

(Standaardinstelling: 24 uur)

- 1 Houd tegelijkertijd de **knoppen 1 en 3** ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het ingestelde formaat "12H" of "24H" knippert.
- 2 Druk op **knop 3** om het formaat te wijzigen.
- 3 Wanneer het gewenste formaat verschijnt (knippend), drukt u op **knop 5**.

De analoge tijdsweergave instellen

- 1 Trek het kroontje **(4)** eruit en draai eraan om de tijd in te stellen.
- 2 Druk het kroontje **(4)** er terug in.

De digitale tijdsweergave instellen

(Deze stappen gelden voor de weergave in 12 uur en in 24 uur. Voor het 12-uur-formaat moet u echter ook AM/PM (voormiddag/namiddag) instellen.)

- 1 Houd **knop 1** ongeveer 1,5 seconden ingedrukt totdat de tijdsweergave knippert.
- 2 Druk op **knop 3** om het uur in te stellen. Houd de knop ingedrukt om de minuten sneller te doen lopen.
- 3 Druk op **knop 5** om het uur te bevestigen. Nu knippen de minuten.
- 4 Druk op **knop 3** om de minuten in te stellen. Houd de knop ingedrukt om de minuten sneller te doen lopen.
- 5 Druk op **knop 5** om de minuten te bevestigen.
 - Staat de horloge in 24-uur-formaat, ga dan door naar stap 8.
 - Staat de tijdsweergave in 12-uur-formaat, dan knippert

ofwel de letter "A" (voor AM: voormiddag) of "P" (voor PM: namiddag).

- 6 Druk op **knop 3** om tussen "A" en "P" te schakelen.
- 7 Druk op **knop 5** om de instelling te bevestigen.
- 8 Tijdens het instellen van de tijd brandt de digitale tijdsweergave zonder knipperen. De huidige tijd wordt 15 seconden lang weergegeven. Druk binnen deze tijd op **knop 3** om de instelling onmiddellijk aan te passen. Doet u dit niet, dan schakelt de horloge automatisch in de normale weergave terug.

Opmerking: Tijdens het instellen van de tijd is de achtergrondverlichting ingeschakeld.

De digitale tijdsinstelling controleren

- 1 Houd **knop 1** ongeveer 1,5 seconden ingedrukt totdat de tijd verschijnt (de tijd knippert). Druk op geen enkele knop. Na ongeveer 15 seconden schakelt de horloge automatisch terug in de normale weergave.

De wekker instellen

U kunt tot 5 wektijden instellen, die u onafhankelijk van elkaar in en uit kunt schakelen. U hoeft de wektijden niet in

chronologische volgorde instellen. De horloge zal de ingestelde wektijden op chronologische volgorde sorteren, beginnend met de eerst volgende wektijd.

(Deze stappen gelden voor de weergave in 12 uur en in 24 uur. In het 12-uur-formaat moet u echter ook AM/PM (voormiddag/namiddag) instellen.)

- 1 Houd **knop 2** ongeveer 1,5 seconden ingedrukt totdat wekkernummer 1 knipperend verschijnt.
- 2 Met **knop 3** bladert u door de wekkernummers.
- 3 Druk op **knop 5** om uw keuze te bevestigen. Het uur knippert.
- 4 Druk op **knop 3** om het uur in te stellen. Houd de knop ingedrukt om de minuten sneller te doen lopen.
- 5 Druk op **knop 5** om de instelling te bevestigen. De minuten beginnen te knipperen.
- 6 Druk op **knop 3** om de minuten in te stellen. Houd de knop ingedrukt om de minuten sneller te doen lopen.
- 7 Druk op **knop 5** om de instelling te bevestigen.
 - Staat de horloge in 24-uur-formaat, ga dan door naar stap 10.
 - Staat de tijdsweergave in 12-uur-formaat, dan knippert

ofwel de letter "A" (voor AM: voormiddag) of "P" (voor PM: namiddag).

- 8 Druk op **knop 3** om tussen "A" en "P" te schakelen.
- 9 Druk op **knop 5** om de instelling te bevestigen.
- 10 In het scherm knippert het woord "ON".
- 11 Druk op **knop 3** om tussen "ON" (AAN) en "OFF" (UIT) te schakelen.
- 12 Druk op **knop 5** om de instelling te bevestigen.
- 13 De digitale tijdsweergave brandt zonder knipperen. De ingestelde wektijd wordt 15 seconden lang weergegeven.
 - Drukt u binnen deze tijd op **knop 3**, dan begint het uur te knipperen en kunt u de instelling opnieuw aanpassen (zie stap 4).
 - Drukt u binnen deze tijd op **knop 5**, dan begint het wekkernummer te knipperen en kunt nog een wektijd instellen (zie stap 2).
 - Drukt u in de volgende 15 seconden op geen enkele knop, dan schakelt de horloge automatisch terug in de normale weergave.

Opmerking: Als alle wekkers uitgeschakeld zijn, verschijnt "OFF" in het scherm. Na het instellen van de wektijden verschijnt in het scherm de eerstvolgende wektijd.

De wekker controleren

- 1 Houd **knop 2** ongeveer 1,5 seconde ingedrukt en de eerstvolgende wektijd verschijnt.
- 2 Druk op **knop 3** om door de wektijden de bladeren. Na ongeveer 15 seconden schakelt de horloge automatisch terug in de normale weergave.

De wekkers gebruiken

Wanneer de wekker afloopt, trilt de horloge 20 seconden lang in deze volgorde:

- trilling van 2 seconden (achtergrondverlichting uit)
- pauze van 1,5 seconden (achtergrondverlichting aan).

Om de wekker te stoppen, drukt u op om het even welke knop.

De wekker testen

Houd tegelijkertijd **knoppen 2 en 5** ongeveer 2 seconden ingedrukt.

- In het scherm verschijnt 88:28:88
- De horloge trilt driemaal:
trilling van 2 seconden (achtergrondverlichting uit)
pauze van 1,5 seconde (achtergrondverlichting aan).
- De horloge schakelt terug in de normale weergave.

De batterij vervangen

Vervang de batterij en houd daarna tegelijkertijd **knoppen 1, 2, 3 en 5** ongeveer 2 seconden ingedrukt, om de horloge te resetten naar de standaardinstellingen. De horloge trilt kort ter bevestiging.

Afvalverwijdering

U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op gepaste manier als afval te verwijderen. Het symbool rechts geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet bij het huisvuil mogen worden geworpen. U dient elektrisch of elektronische apparaten bij een gepast inzamelpunt in te leveren. U kunt verbruikte batterijen inleveren bij winkels die batterijgedreven apparaten verkopen of bij speciale inzamelpunten, die gepaste inzamelbakken beschikbaar stellen. Voer verpakkingsmateriaal af volgens de lokale voorschriften.



Meer informatie

De garantiebepalingen, de conformiteitsverklaring en de telefoonnummers van onze hotline vindt u op onze website www.amplicomms.com

- 1 Tecla "Hora"
- 2 Tecla "Alarma"
- 3 Tecla "Cambiar"
- 4 Corona para ajustar la hora de la pantalla analógica
- 5 Tecla "Seleccionar"

Ajustes

Indicación: Después de realizar el ajuste presione el **botón 1** o el **botón 2** para volver a la pantalla inicial. Si no se presiona ninguna tecla el reloj vuelve a la pantalla inicial tras unos 15 segundos.

Cambio de modo de 12/24 horas

(Configuración de fábrica: 24)

- 1 Mantenga pulsados los **botones 1 y 3** simultáneamente durante unos 5 segundos hasta que el modo de ajuste "12H" o "24H" parpadee.
- 2 Pulse el **botón 3** para cambiar el modo.
- 3 Si se muestra el modo deseado (parpadeando) pulse el **botón 5**.

Ajuste de la pantalla de hora analógica

- 1 Tire de la corona **(4)** y ajuste la hora girando de ella.
- 2 Presione la corona **(4)** de nuevo.

Ajuste de la pantalla de hora digital

(El ajuste se aplica tanto al modo de 12h como el de 24h. En el modo de 12 horas se debe añadir como paso adicional la selección entre AM/PM).

- 1 Mantenga pulsado el **botón 1** durante unos 1,5 segundos o hasta que el indicador de hora parpadee.
- 2 Pulse el **botón 3** para ajustar la hora. Mantenga pulsado el botón para realizar un cambio más rápido.
- 3 Pulse el **botón 5** para confirmar la configuración; el indicador de minutos parpadeará.
- 4 Pulse el **botón 3** para ajustar los minutos. Mantenga pulsado el botón para realizar un cambio más rápido.
- 5 Pulse el **botón 5** para confirmar la configuración.
 - Si el reloj está configurado en modo 24 horas siga por favor con el paso 8.
 - Si el reloj está configurado en modo 12 horas parpadeará la letra "A" (AM) o "P" (PM).

- 6 Pulse el **botón 3** para cambiar entre "A" y "P".
- 7 Pulse el **botón 5** para confirmar la configuración.
- 8 La pantalla digital permanece encendida durante el ajuste. La hora actual se muestra durante 15 segundos. Si durante este tiempo pulsa el **botón 3** podrá cambiar de nuevo y de forma inmediata el ajuste. De lo contrario el reloj volverá a la pantalla normal.

Indicación: Durante la configuración la luz de fondo permanece encendida.

Comprobar el ajuste de la hora digital

- 1 Pulse el **botón 1** durante unos 1,5 segundos, la hora se mostrará (las horas parpadean). No presione ningún botón. El reloj volverá a la pantalla normal después de 15 segundos.

Ajuste de la alarma

Puede establecer 5 alarmas que se pueden encender y apagar de forma independiente entre ellas. No necesita introducir las alarmas en orden cronológico.

El reloj organiza las alarmas programadas según el orden cronológico y empezando de forma consecutiva.

(El ajuste se aplica tanto al modo de 12h como el de 24h. En el modo de 12 horas se debe añadir como paso adicional la selección entre AM/PM).

- 1 Pulse el **botón 2** durante unos 1,5 segundos, el número de alarma 1 se mostrará parpadeando.
- 2 Con el **botón 3** podrá desplazarse por los números de alarma.
- 3 Pulse el **botón 5** para confirmar la selección. Las horas parpadean.
- 4 Pulse el **botón 3** para ajustar la hora. Mantenga pulsado el botón para realizar un cambio más rápido.
- 5 Pulse el **botón 5** para confirmar la configuración; el indicador de minutos parpadeará.
- 6 Pulse el **botón 3** para ajustar los minutos. Mantenga pulsado el botón para realizar un cambio más rápido.
- 7 Pulse el **botón 5** para confirmar la configuración.

- Si el reloj está configurado en modo 24 horas siga por favor con el paso 10.
 - Si el reloj está configurado en modo 12 horas parpadeará la letra "A" (AM) o "P" (PM).
- 8 Pulse el **botón 3** para cambiar entre "A" y "P".
 - 9 Pulse el **botón 5** para confirmar la configuración.
 - 10 La palabra "ON" parpadeará en la pantalla.
 - 11 Pulse el **botón 3** para cambiar entre "ON" (activado) y "OFF" (desactivado).
 - 12 Pulse el **botón 5** para confirmar la configuración.
 - 13 La pantalla digital se ilumina de forma constante. La hora de alarma seleccionada se muestra durante 15 segundos.
- Si durante este espacio pulsa el **botón 3** las horas parpadearán y todavía podrá cambiar la configuración de nuevo de forma inmediata (consulte el paso 4).
 - Si durante este espacio pulsa el **botón 5** el número de alarma parpadeará y podrá programar una alarma más (consulte el paso 2).
 - Si durante los próximos 15 segundos no se pulsa otro botón el reloj volverá a la pantalla normal.

Indicación: Si todas las alarmas se encuentran desactivadas la pantalla mostrará "OFF". Después de ajustar las horas de alarma la pantalla muestra la siguiente alarma.

Comprobar los ajustes de alarma

- 1 Pulse el **botón 2** durante unos 1,5 segundos y se mostrará la hora para la primera alarma.
- 2 Pulse el **botón 3** para ir pasando las horas de alarma. El reloj volverá a la pantalla normal después de 15 segundos.

Función de alarma

Cuando se encienda la alarma el reloj comenzará a vibrar durante 20 segundos al ritmo:

- 2 segundos de vibración (iluminación apagada)
- 1,5 segundos de pausa (iluminación encendida)

Para detener la alarma pulse cualquier tecla.

Comprobar la función de alarma

Pulse los **botones 2 y 5** simultáneamente durante unos 2 segundos.

- La pantalla muestra 88:28:88
- La vibración se ejecuta tres veces:
2 segundos de vibración (iluminación apagada) 1,5 segundos de pausa (iluminación encendida).
- El reloj vuelve a la pantalla normal.

Cambio de batería

Después de cambiar la batería presione y mantenga los **botones 1, 2, 3 y 5** simultáneamente durante unos 2 segundos para resetear el reloj al estado de fábrica inicial. El reloj vibra brevemente para confirmar.

Eliminación

Está obligado por ley a deshacerse de los enseres domésticos siguiendo las normas vigentes. El símbolo que aparece en el lateral del aparato significa que está prohibido deshacerse de los aparatos eléctricos y electrónicos así como de las baterías junto a los residuos domésticos. Los aparatos eléctricos y electrónicos deben deshacerse en los puntos de recogida destinados para ello. Debe deshacerse de las baterías en la empresa que las comercialice o en los puntos de recogida destinados para ello en sus correspondientes contenedores. Siga las regulaciones locales para la eliminación del material de embalaje.



ES

Más información

Encontrará la confirmación de garantía, la declaración de conformidad y el número de la línea de atención en nuestro sitio web **www.amplicomms.com**

- 1 Botão „Hora“
- 2 Botão „Alarme“
- 3 Botão „Alterar“
- 4 Botão de ajuste para definir a indicação analógica do tempo
- 5 Botão „Seleccionar“

Definições

Nota: Depois de efectuar as definições, prima o **botão 1** ou o **botão 2** para voltar ao modo normal. Se não for premido qualquer botão, o relógio regressa ao modo normal pasados 15 segundos.

Definir o modo de 12h /24h

(Estado de entrega: 24h)

- 1 Prima simultaneamente os **botões 1 e 3** durante 5 segundos, até que o modo configurado "12H" ou "24H" seja intermitente.
- 2 Prima o **botão 3** para alterar o modo.
- 3 Quando visualizar o modo desejado (intermitente), prima o **botão 5**.

Definir a indicação analógica das horas

- 1 Puxe o botão de ajuste para **(4)** fora e ajuste as horas girando o botão de ajuste.
- 2 Empurre o botão de ajuste **(4)** para a posição normal.

Definir a indicação digital das horas

(A definição é válida para ambos os modos de 12h e de 24h. No modo de 12h deve-se definir adicionalmente AM/PM.)

- 1 Prima durante 1,5 segundos o **botão 1** até que a indicação das horas seja intermitente.
- 2 Prima o **botão 3** para definir as horas. Mantenha o botão premido para conseguir uma alternância rápida.
- 3 Prima o **botão 5** para confirmar a definição; a indicação dos minutos é intermitente.
- 4 Prima o **botão 3** para definir os minutos. Mantenha o botão premido para conseguir uma alternância rápida.
- 5 Prima o **botão 5** para confirmar a definição.
 - Se o relógio estiver no modo de 24h, prossiga com o ponto 8.
 - Se o relógio estiver no modo de 12h, a letra "A" (para AM) ou a letra "P" (para PM) é intermitente.

- 6 Prima o **botão 3** para alternar entre "A" e "P".
- 7 Prima o **botão 5** para confirmar a definição.
- 8 O visor digital mantém-se iluminado durante o ajuste das funções. A hora actual será exibida durante 15 segundos. Prima, nesse espaço de tempo, o **botão 3** para que possa mais uma vez alterar a definição imediatamente. Caso contrário, o relógio volta ao modo normal.

Nota: Durante o ajuste das funções, a luz de fundo está ligada.

Testar a definição digital das horas

- 1 Prima o **botão 1** durante 1,5 segundos, as horas são exibidas (indicação intermitente das horas). Não prima qualquer botão. Passados 15 segundos, o relógio volta ao modo normal.

Definir o alarme

Pode-se programar 5 tempos para o alarme, que podem ser ligados ou desligados isoladamente. Não é necessário indicar as horas de alarme por ordem cronológica.

O relógio selecciona o tempo de alarme programado de acordo com a ordem cronológica, a começar respectivamente pela hora mais próxima.

(A definição é válida para ambos os modos de 12h e de 24h. No modo de 12h deve-se definir adicionalmente AM/PM.)

- 1 Prima o **botão 2** durante 1,5 segundos, o número de alarme 1 é indicado em intermitente.
- 2 Com o **botão 3** poderá navegar pelos números de alarme.
- 3 Prima o **botão 5** para confirmar a selecção. A indicação das horas é intermitente.
- 4 Prima o **botão 3** para definir as horas. Mantenha o botão premido para conseguir uma alternância rápida.
- 5 Prima o **botão 5** para confirmar a definição; a indicação dos minutos é intermitente.
- 6 Prima o **botão 3** para definir os minutos. Mantenha o botão premido para conseguir uma alternância rápida.
- 7 Prima o **botão 5** para confirmar a definição.

DEFINIÇÕES

- Se o relógio estiver no modo de 24h, prossiga com o ponto 10.
 - Se o relógio estiver no modo de 12h, a letra "A" (para AM) ou a letra "P" (para PM) é intermitente.
- 8 Prima o **botão 3** para alternar entre "A" e "P".
 - 9 Prima o **botão 5** para confirmar a definição.
 - 10 A palavra "ON" é intermitente no ecrã.
 - 11 Prima o **botão 3** para alternar entre "ON" (ligado) e "OFF" (desligado).
 - 12 Prima o **botão 5** para confirmar a definição.
 - 13 A indicação digital é contínua. O tempo de alarme definido é indicado durante 15 segundos.
 - Prima, nesse espaço de tempo, o **botão 3**, se a indicação das horas for intermitente, pode mais uma vez alterar a definição imediatamente (ver ponto 4).
 - Prima, nesse espaço de tempo, o **botão 5**, se o número de alarme for intermitente, poderá programar um outro tempo de alarme (ver ponto 2).
 - Se não for premido nenhum botão durante 15 segundos, o relógio regressa ao modo normal.

Nota: se todos os tempos definidos para o alarme estiverem desligados, aparece "OFF" no ecrã. Depois de finalizar todas as configurações de tempo para o alarme, o ecrã exibe a hora de alarme seguinte.

Testar as definições de alarme

- 1 Prima o **botão 2** durante 1,5 segundos, a hora do primeiro alarme é exibida.
- 2 Prima o **botão 3** para navegar pelas horas de alarme. Passados 15 segundos, o relógio volta ao modo normal.

Função despertar

Quando o alarme soar, o relógio vibra durante 20 segundos em ritmo:

- 2 segundos de vibração (luz desligada)
- 1,5 segundos de pausa (luz ligada).

Para desligar a função de alarme, prima qualquer botão.

Testar a função de alarme

Prima o **botão 2 e 5** simultaneamente durante 2 segundos.

- No ecrã aparece 88:28:88
- A vibração ocorre três vezes:
 - 2 segundos de devibração (luz desligada)
 - 1,5 segundos de pausa (luz ligada).
- O relógio volta ao modo normal.

Trocar a pilha

Depois de trocar a pilha, prima simultaneamente os **botões 1, 2, 3 e 5** durante 2 segundos para repor o relógio no estado de entrega. O relógio vibra brevemente para confirmar.

Eliminação

A eliminação adequada de bens de consumo é legalmente obrigatória. O símbolo no seu dispositivo significa que os dispositivos eléctricos e electrónicos velhos, bem como as baterias e pilhas devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Os aparelhos eléctricos ou electrónicos devem ser eliminados junto às autoridades responsáveis, no respectivo local de recolha. As baterias e pilhas devem ser eliminadas junto às respectivas lojas de venda, bem como nos pontos de recolha responsáveis, com recipientes apropriados. Os materiais de embalagem devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.



Informações Adicionais

As disposições de garantia, a declaração de conformidade e o número Hotline para serviços estão disponíveis no nosso sítio Web **www.amplicomms.com**

- 1 Knapp för "Tid"
- 2 Knapp för "Larm"
- 3 Knapp för "Ändra"
- 4 Krona för inställning av analog tid
- 5 Knapp för "Välja"

Inställningar

Obs! När du är klar med inställningarna ska du trycka på **knapp 1** eller **knapp 2**, så att klockan återgår till normalt visningsläge. Om du inte trycker på någon knapp, återgår klockan efter ca 15 sekunder till normalt visningsläge.

12/24h - växla läge

(Fabriksinställning: 24 h)

- 1 Tryck på och håll **knapparna 1 och 3** intryckta samtidigt i ca 5 sekunder, tills inställt läge "12H" eller "24H" börjar blinka.
- 2 Tryck på **knapp 3** för att ändra läge.
- 3 Om önskat läge visas (blinkar), ska du trycka på **knapp 5**.

Ställa in analog tidsvisning

- 1 Ta ut kronan (**4**) och ställ in tiden genom att vrida på den.
- 2 Tryck tillbaka kronan (**4**).

Ställa in digital tidsvisning

(Inställningen gäller både 12h- och 24h-läget. I 12h-läget måste man dessutom ställa in AM/PM i ytterligare ett steg.)

- 1 Tryck på och håll **knapp 1** intryckt i ca 1,5 sekund tills timvisaren börjar blinka.
- 2 Tryck på **knapp 3** för att ställa in timmarna. Om du håller knappen intryckt ändras timmarna fortare.
- 3 Tryck på **knapp 5** för att bekräfta inställningen; nu blinkar minutvisaren.
- 4 Tryck på **knapp 3** för att ställa in minuterna. Om du håller knappen intryckt ändras minuterna fortare.
- 5 Tryck på **knapp 5** för att bekräfta inställningen.
 - Om uret är i 24h-läget, fortsätter du med steg 8.
 - Om uret är i 12h-läget, blinkar antingen bokstaven "A" (för AM) eller "P" (för PM).

INSTÄLLNINGAR

- 6 Tryck på **knapp 3** för att växla mellan "A" och "P".
- 7 Tryck på **knapp 5** för att bekräfta inställningen.
- 8 Det digitala visningsläget lyser så länge inställning pågår. Aktuell tid visas under 15 sekunder. Om du under den här tiden trycker på **knapp 3**, kan du genast ändra inställningen en gång till. Annars återgår uret till normalt visningsläge.

Obs! Medan inställningarna pågår är bakgrundsbelysningen på.

Kontrollera digital tidsinställning

- 1 Tryck på **knapp 1** i ca 1,5 sekund, tiden visas (timmar blinkar). Tryck inte på någon knapp. Efter 15 sekunder återgår uret till normalt visningsläge.

Ställa in väckarklocka

Du kan programmera in 5 väckningstider som kan slås på och av oberoende av varandra. Du får inte mata in väckningstiderna i tidsordning.

Uret sorterar de inprogrammerade väckningstiderna i kronologisk ordning, utifrån den tid som kommer först.

(Inställningen gäller både 12h- och 24h-läget. I 12h-läget måste man dessutom ställa in AM/PM i ytterligare ett steg.)

- 1 Tryck på **knapp 2** i ca 1,5 sekund, larmnummer 1 visas och blinkar.
- 2 Med knapp 3 bläddrar du bland larmnumren.
- 3 Tryck på **knapp 5** för att bekräfta ditt val. Nu blinkar timmarna.
- 4 Tryck på **knapp 3** för att ställa in timmarna. Om du håller knappen intryckt ändras minuterna fortare.
- 5 Tryck på **knapp 5** för att bekräfta inställningen; nu blinkar minutvisaren.
- 6 Tryck på **knapp 3** för att ställa in minuterna. Om du håller knappen intryckt ändras minuterna fortare.
- 7 Tryck på **knapp 5** för att bekräfta inställningen.
 - Om uret är i 24h-läget, fortsätter du med steg 10.
 - Om uret är i 12h-läget, blinkar antingen bokstaven "A"

INSTÄLLNINGAR

(för AM) eller "P" (för PM).

- 8 Tryck på **knapp 3** för att växla mellan "A" och "P".
- 9 Tryck på **knapp 5** för att bekräfta inställningen.
- 10 Ordet "ON" blinkar på displayen.
- 11 Tryck på **knapp 3** för att växla mellan "ON" (PÅ) och "OFF" (AV).
- 12 Tryck på **knapp 5** för att bekräfta inställningen.
- 13 Det digitala visningsläget lyser hela tiden. Inställd väckningstid visas i 15 sekunder.
 - Om du under den här tiden trycker på **knapp 3**, blinkar timmarna och du kan genast ändra inställningarna en gång till (se steg 4).
 - Om du under den här tiden trycker på **knapp 5**, blinkar larmnumret och du kan programmera in en väckningstid till (se steg 2).
 - Om inga andra knappar trycks in inom de följande 15 sekunderna, återgår uret till normalt visningsläge.

Obs! Om alla väckningstider är frånkopplade visas "OFF" på displayen. När du har ställt in alla väckningstider visas den väckningstid som ligger närmast i tid.

Kontrollera inställning av väckarklocka

- 1 Tryck på **knapp 2** i ca 1,5 sekund, den första larmtiden visas.
2. Tryck på **knapp 3** för att bläddra bland larmtiderna.
Efter 15 sekunder återgår uret till normalt visningsläge.

Väckningsfunktion

När larmet utlöses vibrerar uret i takt under 20 sekunder:

- 2 sekunders vibration (belysning av)
- 1,5 sekunds avbrott (belysning på).

Tryck på valfri knapp för att avbryta väckningsfunktionen.

Prova väckningsfunktion

Tryck på **knapp 2 och 5** samtidigt i ca 2 sekunder.

- Displayen visar 88:28:88
- Uret vibrerar tre gånger:
2 sekunders vibration (belysning av)
1,5 sekunds avbrott (belysning på).
- Uret återgår till normalt visningsläge.

Byta batteri

När du har bytt batteri ska du trycka på och hålla **knapparna 1, 2, 3 och 5** intryckta samtidigt i ca 2 sekunder, så att uret återställs till fabriksinställningarna. Uret vibrerar en kort stund för att bekräfta åtgärden.

Avfallshantering

Enligt lag måste uttjänta produkter bortskaffas på rätt sätt. Den intilliggande symbolen på enheten betyder att elektriska och elektroniska uttjänta apparater och batterier inte får kastas bland hushållssoporna. Elektriska eller elektroniska apparater kasseras på en miljöstation hos lämplig sophanterare. Batterier kasseras i butik som säljer batterier eller på miljöstationer där det finns rätt typ av behållare. Förpackningsmaterial kasseras enligt lokala bestämmelser.



Mer information

Garantibestämmelser, försäkran om överensstämmelse samt telefonnummer till vår servicelinje hittar du på vår hemsida www.amplicomms.com

- Knapp 1 "Tid"
- Knapp 2 "Alarm"
- Knapp 3 "Endre"
- Krone 4 for tidsinnstilling av analog visning
- Knapp 5 "Velge"

Innstillinger

Merk: Etter å ha utført innstillingen, trykk på **knapp 1** eller **knapp 2** for å gå tilbake til vanlig visning. Hvis det ikke trykkes på noen knapp, vil klokken gå tilbake til vanlig innstilling etter 15 sekunder.

12/24-timers modusinnstilling

(Fabrikkinnstilling: 24 timer)

- 1 Trykk ned og hold **knappene 1 og 3** samtidig i ca. 3 sekunder til den innstilte modusen "12H" eller "24H" blinker.
- 2 Trykk på **knapp 3** for å endre modus.
- 3 Når ønsket modus vises, (blinker), trykk på **knapp 5**.

Innstilling av analog tidsvisning

- 1 Trekk ut kronen **(4)** og still inn tiden ved å dreie rundt.
- 2 Trykk kronen tilbake **(4)** igjen.

Innstilling av digital tidsvisning

(Innstillingen gjelder for både 12-timers og 24-timers modus. I 12-timers modus må AM/PM stilles inn ved hjelp av et ekstra trinn).

- 1 Trykk ned og hold **knapp 1** i ca. 5 sekunder til timeindikatoren blinker.
- 2 Trykk på **knapp 3** for å stille inn timer.
Holden knappen nede for en raskere endring.
- 3 Trykk på **knapp 5** for å bekrefte innstillingen; visningen av minutter blinker.
- 4 Trykk på **knapp 3** for å stille inn minuttene.
Hold knappen nede for en raskere endring.
- 5 Trykk på **knapp 5** for å bekrefte endringen.
 - Hvis klokken er i 24-timers modus, gå videre til trinn 8.
 - Hvis klokken er i 12-timers modus, blinker enten bokstaven "A" (for AM) eller "P" (for PM).

INNSTILLINGER

- 6 Trykk på **knapp 3** for å veksle mellom "A" og "P".
- 7 Trykk på **knapp 5** for å bekrefte endringen.
- 8 Den digitale visningen lyser konstant under innstillingen. Det gjeldende klokkeslettet vises i 15 sekunder. Hvis du trykker på **knapp 3** innenfor dette tidsrommet, kan du endre innstillingen igjen umiddelbart. Ellers går klokken tilbake til den vanlige visningen.

Merk: Under innstillingen er bakgrunnsbelysningen på.

Kontrollere den digitale tidsinnstillingen

- 1 Trykk på **knapp 1** i ca. 5 sekunder, tiden vises (timer blinker). Trykk ikke på noen knapp. Etter 15 sekunder går klokken tilbake til vanlig visning.

Alarminnstilling

Du kan programmere 5 alarmer som kan slås av og på uavhengig av hverandre. Du trenger ikke å føre opp alarmene i kronologisk rekkefølge. Klokken vil sortere de programmerte alarmene i samsvar med den kronologiske rekkefølgen, fra og med neste oppføring.

(Innstillingen gjelder for både 12-timers og 24-timers modus. I 12-timers modus må AM/PM innstilles ved hjelp av et ekstra trinn).

- 1 Trykk på **knapp 2** i ca. 15 sekunder; alarm nummer 1 vises blinkende.
- 2 Med **knapp 3** kan du bla gjennom alle alarmene.
- 3 Trykk på **knapp 5** for å bekrefte ønsket valg. Timene blinker.
- 4 Trykk på **knapp 3** for å stille inn timene. Hold knappen nede for en raskere endring.
- 5 Trykk på **knapp 5** for å bekrefte innstillingen, visningen av minutter blinker.
- 6 Trykk på **knapp 3** for å stille inn minutter. Hold knappen nede for en raskere endring.
- 7 Trykk på **knapp 5** for å bekrefte innstillingen.

INNSTILLINGER

- Hvis klokken er i 24-timers modus, gå videre til trinn 10.
 - Hvis klokken er i 12-timers modus, blinker enten bokstaven "A" (for AM) eller "P" (for PM).
- 8 Trykk på **knapp 3**, for å veksle mellom "A" og "P".
 - 9 Trykk på **knapp 5**, for å bekrefte endringen.
 - 10 Ordet "ON" blinker på displayet.
 - 11 Trykk på **knapp 3**, for å veksle mellom "ON" (PÅ) og "OFF" (AV).
 - 12 Trykk på **knapp 5** for å bekrefte endringen.
 - 13 Det digitale displayet lyser konstant. Den innstilte alarmen vises i 15 sekunder.
 - Hvis du trykker på **knapp 3** innenfor dette tidsintervallet, blinker timene og du kan umiddelbart endre innstillingen på nytt (se trinn 4).
 - Hvis du trykker på **knapp 5** innenfor dette tidsintervallet, blinker alarmnummeret og du kan programmere en ny alarm (se trinn 2).
 - Hvis det ikke trykkes på noen knapp innenfor de neste 15 sekundene, går klokken tilbake til vanlig visning.

Merk: Hvis alle alarmene er slått av, viser displayet "OFF". Etter at innstillingen av alarmen er ferdig, viser displayet tiden for neste alarm.

Bekreft innstilling av alarmer

- 1 Trykk på **knapp 2** i ca. 15 sekunder, tiden for første alarm vises.
2. Trykk på **knapp 3** for å bla gjennom alarmene. Etter 15 sekunder går klokken tilbake til vanlig visning.

Alarmfunksjon

Når alarmen utløses, vibrerer klokken i 20 sekunder i denne rytmen:

- 2 sekunders vibrering (belysning av)
- 1,5 sekunders pause (belysning på).

For å stanse alarmen, trykk på en tilfeldig knapp.

Teste alarmen

Trykk på **knappene 2 og 5** samtidig i ca. 2 sekunder.

- Displayet viser 88:28:88
- Vibrasjonen skjer deretter tre ganger:
2 sekunders vibrasjon (belysning av)
1,5 sekunders pause (belysning på).
- Klokken går tilbake til vanlig visning.

Skifte batteri

Etter skifte av batteri, trykk og hold nede **knappene 1, 2, 3 og 5** samtidig i ca. 2 sekunder for å sette klokken tilbake til leveringsstatus. For å bekrefte vibrerer klokken kort.

Avhending

Riktig avhending av forbruksvarer er pålagt ved lov. Det nedenfor viste symbolet på enheten din betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes i husholdningavfall. Elektriske og elektroniske enheter skal avhendes på et egnet oppsamlingssted. Batterier skal avhendes i butikker som selger batterier og ved oppsamlingssteder med tilsvarende container. Emballasje må avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter.



Tilleggsinformasjon

For å se bestemmelsene for garanti, samsvarserklæring og telefonnummer til vår service-hotline, vennligst se hjemmesiden vår **www.amplicomms.com**

- 1 Aika-näppäin
- 2 Hälytysnäppäin
- 3 Muuta-näppäin
- 4 Analogisen näytön ajan asetusnappi
- 5 Valintanäppäin

Asetukset

Huomautus: Kun olet suorittanut asetukset, palaa normaaliin näyttöön painamalla **näppäintä 1** tai **näppäintä 2**. Jos mitään näppäintä ei paineta, kello palaa normaaliin näyttöön noin 15 sekunnin kuluttua.

12/24 tunnin ajannäytön asetus

(Toimitustila: 24 tuntia)

- 1 Paina samanaikaisesti ja pidä painettuna **näppäimiä 1 ja 3** noin 5 sekunnin ajan, kunnes ajannäyttötila 12H tai 24H vilkkuu.
- 2 Muuta tilaa painamalla **näppäintä 3**.
- 3 Kun haluttu tila näkyy näytöllä (vilkkuu), paina **näppäintä 5**.

Analogisen ajannäytön asetus

- 1 Vedä asetusnuppi **(4)** ulos ja aseta aika sitä kiertämällä.
- 2 Paina asetusnuppi **(4)** takaisin.

Digitaalisen ajannäytön asetus

(Asetus koskee sekä 12 että 24 tunnin ajanasetusta. 12 tunnin ajanasetuksessa on asetettava lisäksi kirjaimet AM/PM.)

- 1 Paina ja pidä painettuna **näppäintä 1** noin 1,5 sekuntia, kunnes tuntinäyttö vilkkuu.
- 2 Paina **näppäintä 3** ja aseta tunnit. Kun pidät näppäintä painettuna, tunnit vaihtuvat nopeammin.
- 3 Vahvasta asetus painamalla **näppäintä 5**; minuuttinäyttö vilkkuu.
- 4 Paina **näppäintä 3** ja aseta minuutit. Kun pidät näppäintä painettuna, minuutit vaihtuvat nopeammin.
- 5 Vahvasta asetus painamalla **näppäintä 5**.
 - Jos kello on 24 tunnin kello, jatka kohdasta 8.
 - Jos kello on 12 tunnin kello, vilkkuu joko kirjain A (AM = aamulla) tai P (PM = iltapäivällä).
- 6 Vaihda A:n ja P:n välillä painamalla **näppäintä 3**.
- 7 Vahvasta asetus painamalla **näppäintä 5**.

- 8 Digitaalinen näyttö palaa jatkuvasti asetuksen aikana. Senhetkinen kellonaika näytetään 15 sekuntia. Jos painat tämän ajan sisällä **näppäintä 3**, voit vielä kerran muuttaa asetusta. Muussa tapauksessa kello palaa takaisin normaaliin näyttöön.

Huomautus: Taustavalo on päällä asetusten aikana.

Digitaalisen ajan asetuksen tarkistus

- 1 Paina **näppäintä 1** noin 1,5 sekuntia, jolloin aika näkyy näytöllä (tunnit vilkkuvat). Älä paina mitään näppäintä. 15 sekunnin kuluttua kello palaa normaaliin aikanäyttöön.

Herätyskellon asetus

Voit ohjelmoida 5 herätysaikaa, jotka voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta. Herätysaikoja ei tarvitse syöttää aikajärjestyksessä.

Kello lajittelee ohjelmoitujen herätysajat aikajärjestyksen mukaan aloittaen aina seuraavasta ajasta.

(Asetus koskee sekä 12 että 24 tunnin ajanasetusta. 12 tunnin ajanasetuksessa on asetettava lisäksi kirjaimet AM/PM.)

- 1 Paina **näppäintä 2** noin 1,5 sekuntia.
Hälytysnumero 1 vilkkuu.
- 2 Voit selata hälytysnumeroita **näppäimellä 3**.
- 3 Vahvasta valinta painamalla **näppäintä 5**.
Tunnit vilkkuvat.
- 4 Paina **näppäintä 3** ja aseta tunnit. Kun pidät näppäintä painettuna, tunnit vaihtuvat nopeammin.
- 5 Vahvasta asetus painamalla **näppäintä 5**;
minuuttinäyttö vilkkuu.
- 6 Paina **näppäintä 3** ja aseta minuutit. Kun pidät näppäintä painettuna, minuutit vaihtuvat nopeammin.
- 7 Vahvasta asetus painamalla **näppäintä 5**.
 - Jos kello on 24 tunnin kello, jatka kohdasta 10.

- Jos kello on 12 tunnin kello, vilkkuu joko kirjain A (AM = aamulla) tai P (PM = iltapäivällä).
 - 8 Vaihda A:n ja P:n välillä painamalla **näppäintä 3**.
 - 9 Vahvasta asetus painamalla **näppäintä 5**.
 - 10 Näytössä vilkkuu sana ON.
 - 11 Vaihda asetuksen ON (PÄÄLLE) ja OFF (POIS PÄÄLTÄ) välillä painamalla **näppäintä 3**.
 - 12 Vahvasta asetus painamalla **näppäintä 5**.
 - 13 Digitaalinäyttö palaa jatkuvasti. Asetettu herätysaika näkyy näytöllä 15 sekunnin ajan.
 - Jos painat tämän ajan sisällä **näppäintä 3**, tunnit vilkkuvat ja voit vielä kerran muuttaa asetusta (katso vaihe 4).
 - Jos painat tämän ajan sisällä **näppäintä 5**, hälytysnumero vilkkuu ja voit ohjelmoida lisää herätysaikoja (katso vaihe 2).
 - Jos seuraavien 15 sekunnin aikana ei paineta mitään muuta näppäintä, kello palaa normaaliin aikanäyttöön.
- Huomautus:** Kun kaikki herätysajat on kytketty pois päältä, näytössä näkyy OFF. Kun herätyksen asetukset on tehty, näytössä näkyy seuraava herätysaika.

Herätyskellon asetusten tarkistus

- 1 Paina **näppäintä 2** 1,5 sekuntia, jolloin näytössä näytetään ensimmäiseen hälytykseen kuluva aika.
2. Selaa hälytysaikoja painamalla **näppäintä 3**. 15 sekunnin kuluttua kello palaa normaaliin aikanäyttöön.

Herätystoiminto

Kun hälytys kytkeytyy päälle, kello värähtelee 20 sekuntia seuraavasti:

- värähtelee 2 sekuntia (valo pois päältä)
- 1,5 sekunnin tauko (valo päällä)

Laita herätys pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä.

Herätystoiminnon testaus

Paina **näppäimiä 2 ja 5** samanaikaisesti noin 2 sekuntia.

- Näytössä näkyy 88:28:88.
- Kello värähtelee kolme kertaa:
värähtelee 2 sekuntia (valo pois päältä
1,5 sekunnin tauko (valo päällä))
- Kello palaa normaaliin aika näyttöön.

Akun vaihto

Akun vaihdon jälkeen paina samanaikaisesti ja pidä painettuna **näppäimiä 1, 2, 3 ja 5** noin 2 sekunnin ajan kellon palauttamiseksi toimitustilaan. Kello värähtelee lyhyesti vahvistukseksi.

Hävittäminen


Olet lain mukaan velvollinen huolehtimaan kulutustavaroiden asianmukaisesta hävittämisestä. Laitteessasi oleva viereinen symboli tarkoittaa, että käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Vie sähkö- ja elektroniikkalaitteet jätehuollon keräyspisteeseen hävitettäväksi. Toimita akut akkuja myyvään liikkeeseen ja asianomaisiin keräyspisteisiin, joissa on sitä varten asianmukaiset säiliöt.

Pakkausmateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.



Lisätietoja

Takuuehdot, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja asiakaspalvelunumero löytyvät verkkosivuiltamme www.amplicomms.com





4 250711 993221



Audioline GmbH
D-41460 Neuss
04/2015 – Ausgabe 1.0

